



DIVINO

ARIAT



TABLA / BOTAS /

BOTA ARIAT DIVINO MUJER
05840

Pantorrilla / Altura pierna por detrás	TALLA PIE /										
	B/C	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39	40	41	41,5
ALTURA PIERNA	RS	33/42	33/42	34/43	34/43	35/44	35/44	36/45	36/45		
	XXSM			28/45	28/45	29/46	29/46	30,5/47	30,5/47	32/48	
	XSM			30/45	30/45	31/46	31/46	32,5/47	32,47	33/48	
	SM	31/44	31/44	32/45	32/45	33/46	33/46	34/47	34/47	35/48	
	RM		33/44	34/45	34/45	35/46	35/46	36/47	36/47	37/48	
	FM			36/45	36/45	37/46	37/46	38/47	38/47	39/48	
	WM					41/46	41/46		40/47	41/48	41/48
	XXST				28/48	29/49	29/49	30,5/50	30,5/50	32/51	
	XST				30/48	31/49	31/49	32,5/50	32,50	33/51	
	ST				32/48	33/49	33/49	34/50	34/50	35/51	35/51
RT				34/48	35/49	35/49	36/50	36/50	37/51	37/51	

¿Cómo tomar las medidas para saber que tamaño de bota te corresponde?

Siéntate en una silla y dobla las piernas en un ángulo de 90 grados, con el pie bien asentado en el suelo.

A la hora de la medida utiliza el tipo de calcetines y pantalones que vaya a utilizar con las botas.

Pídele a alguien que te mida la pierna.

Debe medir:

- A./ El pie, para determinar la talla del calzado.
- B./ La pantorrilla por la zona más ancha, alrededor de la misma.
- C./ La altura que hay desde el suelo hasta la curva de detrás de la rodilla.

